

06/2017

NOTICE DE MONTAGE

MONTAGE DE LA BARRE CHARNIERE :

POSITIONNER LA BARRE CHARNIERE AU DESSUS DU BORD DE BENNE (COTE LUNETTE ARRIERE), LES CHARNIERES A L'INTERIEUR DE LA BENNE.

MARQUER LES TROUS A L'AIDE D'UN FORET DE 5. ENLEVER LA BARRE, PERCER LES 5 AVANT TROUS DIAMETRE 5, PUIS PERCER DIAMETRE 8.5.

MONTER LES 5 VIS AVEC LES INSERTS. **LES VISSER AFIN QUE L'INSERT ARRIVE A BORD DE LA BARRE CHARNIERE, SURTOUT NE PAS SERRER.**

PUIS LES EMBOITER DANS LES TROUS PRECEDEMMENT PERCES.

MISE EN PLACE DES VERINS :

LE BORD DE LA PLATINE DOIT ETRE POSITIONNE A 67 CM DE L'AVANT HAUT DE LA BENNE ET A RAS LE HAUT DE BENNE, ROTULE EN BAS (VOIR SCHEMA).

PERCER A 6, PUIS A 10. POSITIONNER LES ECROUS CAGE, SERRER ET BLOQUER LES 2 VIS DE LA PLATINE AVEC UNE CLE DE 10.

MAINTENANT FIXER LES VERINS (PLAN), **PARTIE NOIRE EN HAUT, POUR UNE BONNE LUBRIFICATION DES VERINS.**

MISE EN PLACE DES 2 PIECES LATERALES POUR ETANCHEITE COUVRE BENNE (EQUERRES) :

FIXER A L'AIDE DES VIS AUTOFOREUSES LES EQUERRES AFIN QUE LA SURFACE PLATE SOIT AU MEME NIVEAU QUE LA BENNE.

CONTROLLER QUE LE CAPOT PLAQUE BIEN SUR CES EQUERRES.

LORSQUE LE COUVRE BENNE SERA MONTE DEFINITIVEMENT, **PLACER DU SIKAFLEX POUR L'ETANCHEITE (non fourni), POUR COMBLER LES ESPACES VIDES ENTRE L'EQUERRE, ~~L'ARCEAU~~ ET LA BENNE.**

OPERATION TRES IMPORTANTE POUR NE PAS AVOIR D'ENTREE D'EAU.

MISE EN PLACE DU COUVRE BENNE :

CENTRER LE COUVRE BENNE D'UNE MANIERE DEFINITIVE (CHARNIERES A L'INTERIEUR).
SI LE JOINT TAPE SUR LA CHARNIERE, POUSSER LE CAPOT AFIN QU'IL PUISSE AVANCER ET PLAQUER SUR LE BORD DE BENNE
ENTRER A L'INTERIEUR DE LA BENNE AVEC 1 PERCEUSE SANS FIL, 1 FORET DE 6, 2 ECROUS DE 6 ET UNE CLE A PIPE DE 10.
UNE PERSONNE A L'EXTERIEUR APPUIERA SUR LE CAPOT AFIN QUE LE JOINT SOIT LEGEREMENT ECRASE A L'ARRIERE (BIEN PLAQUE).
CONTROLLER LE BON POSITIONNEMENT LATERAL DU CAPOT.
PLAQUER LA PARTIE AMOVIBLE DES CHARNIERES SUR LE COUVRE BENNE ET PERCER, UNIQUEMENT LE TROU DE BAS (ENCERCLE EN ROUGE SUR LE PLAN), LA PERSONNE VOUS GLISSERA UNE VIS DE 6 DANS LE TROU. IL VOUS RESTE A SERRER L'ECROU.
LES 4 AUTRES VIS DE 6 SERONT MONTEES APRES LE REGLAGE.
MONTER LES VERINS.

REGLAGES :

SI APRES LE MONTAGE DES VERINS LE CAPOT EST LEGEREMENT DECALE D'UN COTE OU DE L'AUTRE, DEMONTER LES VERINS. DEVISSER LA CHARNIERE FIXE PLATE DU COTE DU DECALAGE, ET GLISSER 1 OU PLUSIEURS CALES PLASTIQUES FOURNIES.
RESSERREZ LES VIS, ET CONTROLLER SI LE CAPOT EST CORRECTEMENT POSITIONNE.

MISE EN PLACE DE LA SERRURE :

OUVRIR LE HAYON ET FERMER LE COUVRE BENNE.
TRACER L'EMPLACEMENT DU PENE DE LA FERMETURE INOX, (SE TROUVANT SUR LE COUVRE BENNE),
SUR LE COTE DE LA BENNE.
METTRE EN PLACE LES 2 EQUERRES REGLABLES LIVREES EN SE SERVANT DU TRACE PRECEDENT.
PERCER ET METTRE LES 4 RIVETS DE 4.8.
VOUS DEVEZ REGLER LE PENE (REGLABLE EN LONGUEUR) ET L'EQUERRE (REGLABLE EN HAUTEUR).
IL FAUDRA SIMULTANEMENT REGLER LA TRINGLERIE EN PRESSANT SUR LE RESSORT POUR FAIRE COULISSER LA TRINGLE.
LE CAPOT DOIT SE FERMER EN LE CLAQUANT.

ETANCHEITE : PLACER DU SIKAFLEX (NON FOURNI), POUR COMBLER L'ESPACE ENTRE LA BENNE ET LES 2 EQUERRES. POLYESTER.
DELIMITER AVEC DU SCOTCH PAPIER. DES QUE LE PRODUIT SERA PLACE, LISSER AVEC LE DOIGT ET RETIRER LES SCOTCHS.

ENTRETIEN : IL FAUDRA GRAISSER DE TEMPS EN TEMPS LES PENES ET LA SERRURE .

N'HESITEZ PAS A NOUS CONTACTER SI VOUS RENCONTREZ UN PROBLEME PENDANT LE MONTAGE.

WILD TRAK
FORD
DOUBLE CA
AVEC ARCEAU

